

funkker



C140 CLASSIC EASY 4G
Manual de Uso



DISPOSICION Y USO DE LAS TECLAS

1-Tecla de navegación: Presiona para navegar al Menú.

Se pueden configurar accesos directos para esta tecla.

2-Tecla izquierda de función: Esta tecla se utiliza para seleccionar opciones del menú.

3-Tecla de llamada: Ingresa un número y presiona la tecla de llamada para realizar la llamada. Presiona para acceder a los registros de llamadas.

4-Tecla derecha de función: Presiona para acceder a la agenda telefónica.

5-Tecla de fin: Mantén presionada para encender y apagar el teléfono, presiona para finalizar llamadas, presiona para salir de los menús.

6-Teclas numéricas: Presiona para introducir números, mantén presionadas para marcar rápido. Mantén presionada la tecla número 1 para el buzón de voz.

7-Tecla de asterisco: Presiona dos veces para ingresar el símbolo + en llamadas internacionales.

8-Tecla de almohadilla: Mantén presionada para cambiar el perfil de General a Silencio o Reunión.

9-Tecla de linterna: Desliza el botón hacia arriba para encender la linterna y hacia abajo para apagarla.

10-Ranura de apertura de tapa trasera: Desde esta pequeña ranura puedes extraer la tapa trasera de tu teléfono.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

RETIRAR LA TAPA TRASERA:

Abre la tapa de la batería con cuidado, levantando desde la esquina inferior donde encontrarás una pequeña muesca.

INSTALAR LA TARJETA SIM Y LA BATERIA:

Asegúrate de que el teléfono esté apagado y que el cargador esté desconectado antes de retirar la batería.

Con la tapa trasera retirada, instala la tarjeta SIM deslizándola en su ranura debajo de la placa metálica de sujeción. Asegúrate de que la esquina en ángulo esté en la parte inferior derecha. (Para retirar la tarjeta SIM, presiona suavemente sobre ella y deslízala fuera de su ranura.

Instala la batería en la ranura correspondiente, asegurándote de que las tres franjas metálicas de la batería se alineen con las tres patillas metálicas en la ranura de la batería.

Coloca la tapa de la batería. Asegúrate de que la tapa esté completamente cerrada y conecta el teléfono al cargador.

CARGA DE LA BATERIA

Utilice el cargador original de su teléfono para un correcto funcionamiento del sistema de carga.

Por favor, utiliza la batería y el cargador originales para evitar explosiones. Si la batería está completamente descargada, el ícono de la batería aparecerá de 2 a 3 minutos después de comenzar a cargar

Para ayudar a que la nueva batería funcione de la mejor manera, debe completar de 2 a 3 ciclos de carga-descarga.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender el teléfono, mantén presionada la tecla roja de fin hasta que la pantalla se ilumine.

Si enciendes el teléfono móvil antes de insertar la tarjeta SIM, se te pedirá que insertes la tarjeta SIM. El teléfono móvil verifica automáticamente si la tarjeta SIM es válida después de insertarla.

Ingresar PIN: Si se ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.

Apagar el teléfono: Para apagar el teléfono, mantén presionada la tecla roja hasta que la pantalla se apague.

BLOQUEO-DESBLOQUEO DE TECLADO

Para evitar marcaciones accidentales, el teléfono está configurado para bloquear automáticamente el teclado.

Para desbloquear el teclado, presionada la tecla izquierda de función y seguido la tecla asterisco (*).

NAVEGACION POR LAS OPCIONES

Utilice las teclas de función izquierda y derecha para confirmar las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla situadas encima de cada tecla de función.

La tecla de navegación central le permite desplazarse por las diferentes opciones en pantalla.

Una vez seleccionada la opción que usted desea emplear pulse el botón central de la tecla de navegación para confirmar la opción elegida.

REALIZAR Y RECHAZAR LLAMADAS

Para hacer llamadas: Ingresa un número y presiona la tecla verde de llamada para llamar.

Para eliminar un dígito, presiona la tecla derecha de función.

Para borrar la pantalla, presiona la tecla roja de fin.

Para responder llamadas: Presiona una vez la tecla verde de llamada para responder la llamada.

Para finalizar una llamada: Para finalizar una llamada, presiona la tecla roja de fin.

Para rechazar una llamada: Para rechazar la llamada sin contestar, presiona la tecla roja de fin cuando suene tu teléfono.

Para volver a marcar un número:

Presiona la tecla verde de llamada para acceder a la lista

de todas tus llamadas marcadas recientemente.

Selecciona el número que deseas marcar y luego presiona la tecla verde de llamada para llamar.

Cambiar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada:

Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

FUNCIONES SOS

Botón de Emergencia SOS

Puedes configurar un total de hasta cinco números de emergencia. En caso de emergencia, cuando se presione el botón SOS, el teléfono enviará

automáticamente un mensaje de texto al primer número de emergencia configurado en el teléfono. Luego, el teléfono realizará la llamada de emergencia. Si la

primera llamada falla, el teléfono procederá a marcar el segundo número de emergencia. De esta manera, el teléfono recorrerá los números de contacto de emergencia para recibir una respuesta.

Activar

Para ver el estado SOS, ve al Menú Encendido SOS.

Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para elegir entre ENCENDIDO y APAGADO.

Presiona la tecla izquierda de función para confirmar.

Números SOS

Para agregar los números de contacto de emergencia desde la agenda telefónica:

Presiona la tecla izquierda de función para acceder al menú.

Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca el Menú SOS. Luego, presiona la tecla de navegación del medio.

Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca "Número SOS". Presiona la tecla izquierda de función.

Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para elegir entre "Edición manual" si deseas ingresar el número manualmente o "Agregar desde la agenda telefónica". Presiona la tecla de navegación del medio para seleccionar el contacto y presiona la tecla izquierda de función tres veces para guardar el número. Repite el proceso para agregar otros 4 contactos de emergencia.

Mensaje SOS

Cuando la función SOS está activada, el teléfono puede enviar un SMS de emergencia.

Para ver el estado del mensaje SOS:

Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo y selecciona Configuración de SMS. Presiona la tecla de navegación del medio.

Elige entre ENCENDIDO y APAGADO. Presiona la tecla izquierda de función para confirmar. Para editar el mensaje SOS, escribe manualmente el texto del mensaje. Presiona la tecla izquierda de función para guardar.

Sirena SOS

Cuando la función SOS está activada, el teléfono puede

emitir una fuerte alarma de sirena para alertar a las personas cercanas sobre un problema.

FUNCIONES DE TU TELEFONO

Para desplazarse por las opciones de su teléfono seleccione la opción Menú pulsando la tecla de función Izquierda en la pantalla de inicio.

Pulsando la tecla central de navegación encontrará las siguientes opciones:

Mensajes: En este menú dispone las distintas opciones para revisar y enviar mensajes de texto.

Llamadas: En este menú dispone las distintas opciones para revisar y realizar llamadas.

Radio FM: En este menú dispone de acceso directo a la Radio FM de su teléfono.

Multimedia: En este menú dispone las distintas opciones para utilizar herramientas multimedia de audio y video.

Herramientas: En este menú dispone de aplicaciones como Juegos, Calendario, Calculadora o Bluetooth.

Ajustes: En este menú dispone las distintas opciones para ajustar y configurar su teléfono móvil.

Alarma: En este menú dispone de acceso directo a la configuración de la alarma de su teléfono.

Agenda: En este menú dispone las distintas opciones para el uso y configuración de la agenda de contactos.

Archivos: En este menú puede revisar los distintos archivos almacenados en su teléfono.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Para utilizar su teléfono con total seguridad y eficiencia lea las siguientes recomendaciones antes de utilizarlo:

Tenga cuidado si utiliza el teléfono cerca de plantas químicas, gasolineras o cualquier otro tipo de producto inflamable o explosivo. Incluso cuando el teléfono se encuentra en espera está emitiendo señales de radio. Apáguelo siempre que se lo indiquen.

Cuando conduzca no utilice el teléfono móvil. Si tiene que utilizarlo detenga el vehículo dónde sea posible primero.

No utilice el teléfono en hospitales ya que puede provocar interferencias a los equipos médicos electrónicos.

Apague su teléfono en aviones antes de despegar o aterrizar, así como siempre que se le solicite ya que puede provocar interferencias en los equipos electrónicos del

avión.

No deje el teléfono ni sus accesorios o componentes al alcance de los niños.

Utilice los accesorios y componentes originales entregados con el teléfono ya que de otro modo podría estropearlo y perder la garantía. No provoque cortocircuitos, rompa o modifique la batería ya que puede provocar daños. No someta el teléfono a temperaturas excesivas. Si usted percibiese cambios en el color, tamaño o cualquier modificación extraña en la batería quítela inmediatamente y reemplácela. Deposite las baterías viejas en los puntos de reciclaje correspondientes.

No ponga a cargar el teléfono sin la batería. Apague el teléfono antes de extraer la batería. La base de toma de

corriente debe ser fácilmente accesible. El alimentador de carga es el dispositivo de desconexión.

El teléfono no es a prueba de agua así que manténgalo seco. Evite utilizar el teléfono con temperaturas muy altas o muy bajas.

No arroje, deje caer o golpee el teléfono ya que tanto las partes internas como las externas pueden sufrir daños.

Si tiene cualquier problema contacte con el servicio técnico autorizado, no intente abrir el teléfono usted mismo ya que podría ser peligroso.

El mantenimiento del teléfono sólo deber realizarse en los servicios técnicos autorizados y por profesionales. No intente reparar usted mismo el teléfono.

Este dispositivo está diseñado para ser comercializado en la CEE.

Directiva WEEE 2002/96/EC del Parlamento Europeo del 27 de Enero de 2003 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medioambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

Este modelo cumple las directrices internacionales relativas a la exposición a Ondas de Radio, así como los requisitos de la norma 2014/53/EU de la UE.

Su dispositivo móvil es el transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio recomendados por las directrices internacionales.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como límite de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para teléfonos móviles es de 2 vatios/kg.

Los valores de SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:
SAR en la cabeza: 0.348W/kg / SAR en el cuerpo: 1,249W/kg.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Fabricante en la UE:

CMR Components, S.L.



Dirección: Paseo Teruel nº 41.

50004 – Zaragoza (España)

Declaramos la conformidad del producto:

Funker C140 cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.

Puede encontrar el texto completo sobre la Declaración de Conformidad de la UE, en la siguiente dirección:

<https://www.funkertech.com/i/manuales-y-descargas>

funkker



C140 CLASSIC EASY 4G
Manuel d'utilisation



DISPOSITION ET UTILISATION DES TOUCHES

1. **Touche de navigation** : Appuyez pour accéder au Menu. Des raccourcis peuvent être configurés pour cette touche.
2. **Touche de fonction gauche**: Cette touche permet de sélectionner des options dans le menu.
3. **Touche d'appel** : Saisissez un numéro et appuyez sur la touche d'appel pour passer l'appel.
Appuyez pour accéder aux journaux d'appels.
4. **Touche de fonction droite** : Appuyez pour accéder au répertoire téléphonique.
5. **Touche de fin**: Maintenez enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone, appuyez pour terminer les appels, appuyez pour quitter les menus.

6. **Touches numériques:** Appuyez pour entrer des numéros, maintenez enfoncées pour une numérotation rapide. Maintenez la touche numéro 1 enfoncée pour accéder à la messagerie vocale.
7. **Touche étoile :** Appuyez deux fois pour entrer le symbole + dans les appels internationaux.
8. **Touche dièse :** Maintenez enfoncée pour passer du profil Général au mode Silence ou Réunion.
9. **Touche de lampe de poche:** Faites glisser le bouton vers le haut pour allumer la lampe de poche et vers le bas pour l'éteindre.
10. **Encoche d'ouverture du couvercle arrière :** À partir de cette petite encoche, vous pouvez retirer le couvercle arrière de votre téléphone.

MISE EN MARCHÉ

RETRAIT DU COUVERCLE ARRIÈRE:

Ouvrez délicatement le couvercle de la batterie en le soulevant depuis l'angle inférieur, où vous trouverez une petite encoche.

INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA BATTERIE:

Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.

Avec le couvercle arrière retiré, insérez la carte SIM en la glissant dans son emplacement sous la plaqué métallique de maintien. Assurez-vous que l'angle de la carte est en bas à droite. (Pour retirer la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites-la glisser hors de son emplacement).

Installez la batterie dans l'emplacement prévu, en vous assurant que les trois bandes métalliques de la batterie sont alignées

avec les trois broches métalliques dans le compartiment de la batterie.

Remettez le couvercle de la batterie. Assurez-vous qu'il est bien fermé et connectez le téléphone au chargeur.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Utilisez le chargeur d'origine de votre téléphone pour assurer le bon fonctionnement du système de charge.

Veuillez utiliser la batterie et le chargeur d'origine pour éviter tout risque d'explosion. Si la batterie est complètement déchargée, l'icône de batterie apparaîtra 2 à 3 minutes après le début de la charge.

Pour optimiser les performances de la nouvelle batterie, il est conseillé de compléter 2 à 3 cycles de charge-décharge.

ALLUMAGE ET EXTINCTION

Pour allumer le téléphone, maintenez enfoncée la touche rouge

de fin jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Si vous allumez le téléphone avant d'insérer la carte SIM, il vous sera demandé de l'insérer. Une fois insérée, le téléphone vérifie automatiquement la validité de la carte SIM.

Saisir le code PIN: Si un mot de passe a été configuré pour la carte SIM.

Éteindre le téléphone : Pour éteindre le téléphone, maintenez enfoncée la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

VERROUILLAGE-DÉVERROUILLAGE DU CLAVIER

Pour éviter les appels accidentels, le téléphone est configuré pour verrouiller automatiquement le clavier.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche de fonction gauche puis sur la touche étoile (*).

NAVIGATION DANS LES OPTIONS

Utilisez les touches de fonction gauche et droite pour confirmer les fonctions affichées en bas de l'écran, au-dessus de chaque touche de fonction.

La touche de navigation centrale vous permet de parcourir les différentes options à l'écran.

Une fois l'option souhaitée sélectionnée, appuyez sur le bouton central de la touche de navigation pour confirmer le choix.

PASSER ET REJETER DES APPELS

Pour passer un appel : Entrez un numéro et appuyez sur la touche verte d'appel pour appeler.

Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche de fonction droite.

Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche rouge de fin.

Pour répondre à un appel : Appuyez une fois sur la touche verte

d'appel pour décrocher.

Pour terminer un appel : Appuyez sur la touche rouge de fin pour mettre fin à l'appel.

Pour rejeter un appel : Pour rejeter l'appel sans répondre, appuyez sur la touche rouge de fin lorsque le téléphone sonne.

Pour rappeler un numéro :

Appuyez sur la touche verte d'appel pour accéder à la liste de vos appels récents.

Sélectionnez le numéro que vous souhaitez rappeler, puis appuyez sur la touche verte d'appel pour appeler.

Modifier le volume pendant un appel

Pour ajuster le volume durant un appel :

Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

FONCTIONS SOS

Bouton d'urgence SOS

Vous pouvez configurer jusqu'à cinq numéros d'urgence. En cas d'urgence, lorsque le bouton SOS est pressé, le téléphone enverra automatiquement un message texte au premier numéro d'urgence configuré. Ensuite, le téléphone effectuera un appel d'urgence. Si le premier appel échoue, le téléphone passera au deuxième numéro d'urgence. Ainsi, le téléphone parcourra les numéros de contact d'urgence jusqu'à obtenir une réponse.

Activation

Pour voir l'état SOS, allez dans le menu Activation SOS.

Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour choisir entre ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour confirmer.

Numéros SOS

Pour ajouter les numéros de contact d'urgence depuis le répertoire téléphonique :

Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu.

Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le Menu SOS apparaisse, puis appuyez sur la touche de navigation centrale.

Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Numéro SOS" apparaisse. Appuyez sur la touche de fonction gauche.

Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour choisir entre "Saisie manuelle" pour entrer le numéro manuellement ou "Ajouter depuis le répertoire téléphonique".

Appuyez sur la touche de navigation centrale pour sélectionner

le contact, puis appuyez trois fois sur la touche de fonction gauche pour enregistrer le numéro.

Répétez le processus pour ajouter jusqu'à 4 autres contacts d'urgence.

Message SOS

Lorsque la fonction SOS est activée, le téléphone peut envoyer un SMS d'urgence.

Pour consulter l'état du message SOS :

Appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas et sélectionnez Paramètres SMS. Appuyez sur la touche de navigation centrale.

Choisissez entre ACTIVÉ et DÉACTIVÉ. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour confirmer. Pour éditer le message SOS, saisissez manuellement le texte du message. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour enregistrer.

Sirène SOS

Lorsque la fonction SOS est activée, le téléphone peut émettre une forte alarme pour alerter les personnes proches en cas de problème.

FONCTIONS DE VOTRE TÉLÉPHONE

Pour naviguer dans les options de votre téléphone, sélectionnez l'option Menu en appuyant sur la touche de fonction gauche sur l'écran d'accueil.

En appuyant sur la touche centrale de navigation, vous trouverez les options suivantes :

Messages : Dans ce menu, vous disposez des différentes options pour consulter et envoyer des messages texte.

Appels : Dans ce menu, vous disposez des différentes options

pour consulter et passer des appels.

Radio FM : Dans ce menu, vous avez un accès direct à la radio FM de votre téléphone.

Multimédia : Dans ce menu, vous disposez des différentes options pour utiliser les outils multimédias audio et vidéo.

Outils : Dans ce menu, vous disposez d'applications comme Jeux, Calendrier, Calculatrice ou Bluetooth.

Réglages : Dans ce menu, vous disposez des différentes options pour ajuster et configurer votre téléphone mobile.

Alarme : Dans ce menu, vous avez un accès direct à la configuration de l'alarme de votre téléphone.

Agenda : Dans ce menu, vous disposez des différentes options pour l'utilisation et la configuration de l'agenda des contacts.

Fichiers : Dans ce menu, vous pouvez consulter les différents fichiers stockés sur votre téléphone.

SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Pour utiliser votre téléphone en toute sécurité et efficacité, veuillez lire les recommandations suivantes avant de l'utiliser :

Faites attention si vous utilisez le téléphone à proximité de plantes chimiques, de stations-service ou de tout autre produit inflammable ou explosif. Même lorsque le téléphone est en veille, il émet des signaux radio. Éteignez-le chaque fois que cela est indiqué.

Lorsque vous conduisez, n'utilisez pas le téléphone mobile. Si vous devez l'utiliser, arrêtez le véhicule dès que possible.

N'utilisez pas le téléphone dans les hôpitaux, car cela peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux électroniques.

Éteignez votre téléphone dans les avions avant le décollage ou l'atterrissage, ainsi que chaque fois qu'on vous le demande, car

cela peut provoquer des interférences avec les équipements électroniques de l'avion.

Ne laissez pas le téléphone ni ses accessoires ou composants à la portée des enfants.

Utilisez les accessoires et composants d'origine fournis avec le téléphone, car sinon vous pourriez l'endommager et perdre la garantie. Ne provoquez pas de courts-circuits, ne cassez pas et ne modifiez pas la batterie, car cela pourrait causer des dommages. Ne soumettez pas le téléphone à des températures excessives. Si vous remarquez des changements de couleur, de taille ou toute autre modification étrange de la batterie, retirez-la immédiatement et remplacez-la. Déposez les anciennes batteries dans les points de recyclage appropriés. Ne chargez pas le téléphone sans la batterie. Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie. La prise de courant doit

être facilement accessible. Le chargeur est le dispositif de déconnexion.

Le téléphone n'est pas étanche, donc gardez-le au sec. Évitez d'utiliser le téléphone à des températures très élevées ou très basses.

Ne jetez pas, ne laissez pas tomber ou ne frappez pas le téléphone, car les parties internes comme externes peuvent être endommagées.

Si vous rencontrez un problème, contactez le service technique autorisé, n'essayez pas d'ouvrir le téléphone vous-même, car cela pourrait être dangereux.

L'entretien du téléphone doit uniquement être effectué par des services techniques autorisés et par des professionnels.

N'essayez pas de réparer le téléphone vous-même.

Ce dispositif est conçu pour être commercialisé dans l'UE.

Directive WEEE 2002/96/CE du Parlement européen du 27 janvier 2003 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Pour que ces produits soient soumis à un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, apportez-les aux points de collecte désignés, où ils seront acceptés sans frais.

En éliminant correctement le produit, vous contribuerez à préserver des ressources précieuses et à éviter tout effet négatif potentiel sur la santé des personnes et sur l'environnement qui pourrait résulter d'un traitement inapproprié des déchets. Contactez votre autorité locale pour des informations détaillées sur le point de collecte désigné.

Conformément à la législation nationale, des amendes peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

Ce modèle est conforme aux directives internationales relatives à l'exposition aux ondes radio, ainsi qu'aux exigences de la norme 2014/53/UE de l'UE.

Votre dispositif mobile est l'émetteur et le récepteur d'ondes radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales.

Les directives sur l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée limite d'absorption spécifique (SAR). La limite SAR établie pour les téléphones mobiles est de 2 watts/kg.

Les valeurs SAR les plus élevées selon les directives ICNIRP pour ce modèle de dispositif sont les suivantes :

SAR à la tête : 0,348 W/kg / SAR au corps : 1,249 W/kg.

funker

www.funkertech.com

